

RADIONETTE

Det ledende merke


Båndopptaker **B4**

| | |
|---------------|---|
| Årstall | 1956 |
| Rør | EF86, ECL113, EF86, EL84, EM71, B250C100, B30C400 |
| Lydhoder | 2 |
| Motor | 1 |
| Båndhastighet | 1 (3-3/4") |
| Spolediameter | 7" |
| Forsterker | innebygd |
| Høytaler | permanentdynamisk, type Symfoni ellipse |
| Kabinett | Sapelli mahogny |
| Fysiske mål | B(36) x H(21) x D(34) cm |
| Spenninger | 110, 130, 150, 210, 230 Volt ~ |
| Pris | kr. 698.-, hvis koffert var ønsket kostet den kr 86.- |
| Merknad | Løftbare lydhoder |




Copyright NRHF©
Desember 2008

Båndhastighet 3 3/4"



Rørplasing



VISKEOSCILLATOREN er fast innstilt på 46,25 kc. Normal spenning over viskehodet er ca. 100 volt målt med rørvoltmeter, over lydhodet ca. 80 volt.

Båndopptakeren tas ut av kofferten ved å skru ut skruene i bærebrettene. Vær forsiktig med topplaten, løft bare i bærebrettene.